

Eine Kurze Anleitung zum „Umpolen“ von Softair-Akkus

Sollte einmal festgestellt werden, dass ein Akku für eure AS Waffen eine falsche Polung am Stecker aufweist, kann man -vorausgesetzt es ist ein Tamiya Stecker- diesen Fehler selbst rasch beheben. Man benötigt lediglich eine Büroklammer/Gabel oder etwas Vergleichbares womit man im Stecker zwischen Kontakt und „Wand“ kommt.

Man drückt mit dem Objekt die 2 „Widerhaken“ ein bis man den Kontakt am Kabel aus dem Stecker ziehen kann. Danach dehnt man die Widerhaken wieder etwas, so etwa 0,5 -1,0 mm. Diese vorbereiteten Kontakte schiebt man einfach in richtiger Polung in den Stecker und das war es dann auch.

Am Ende sollte die Polung wie folgt sein: Rotes Kabel (+) an den runden Anschluss
Schwarzes Kabel (-) an eckigen Anschluss



Diese Haken müssen eingedrückt werden um die Kontakte aus dem Stecker zu lösen.

Alle Angaben ohne Gewähr